

Link do produktu: <https://dorazo.eu/curaprox-cps-07-prime-8-szt-szczoteczki-miedzyzeb-p-7710.html>



CURAPROX CPS 07 PRIME 8 SZT. SZCZOTECZKI MIĘDZYŻĘB

Cena	49,32 zł
Numer katalogowy	136418615
Kod producenta	7612412426526
Kod EAN	7612412426526

Opis produktu

WYBIERZ DOSTAWĘ ALLEGRO ONE A DOSTANIESZ PRÓBKĘ MĘSKĄ LUB DAMSKĄ(W UWAGACH NAPISZ)

100% Oryginalny produkt Wszystkie nasze aukcje mają gwarancje oryginalności, są kupione na fakt urę V A T i sprzedawane z paragonem. Ten selektywny produkt jest na specjalne zamówienie od dystrybutora NINO

Czas oczekiwania do 3 dni roboczych

Szczoteczki międzyzębowe Prime 07

8 sztuk

Opakowanie uzupełniające

Szczoteczki międzyzębowe z serii CURAPROX CPS Prime przeznaczone są do czyszczenia przestrzeni między zębami. Wykonane z delikatnego, elastycznego włosia CUREN optymalnie dopasowują się do kształtu przestrzeni i skutecznie usuwają płytkę nazębną. Przy regularnym stosowaniu prowadzą do wygojenia stanów zapalnych, obkurczenia się brodawek i zapobiegają krwawieniom. Brak czyszczenia przestrzeni międzyzębowych czyli miejsc, gdzie biorą początek próchnica, choroby przyzębia i nieprzyjemny zapach z ust to największy błąd popełniany przy pielęgnacji jamy ustnej!

W szczoteczkach międzyzębowych CURAPROX CPS Prime START do wykonania rdzenia użyto specjalnego bezniklowego drutu dentystycznego CURAL oferującego ogromną wytrzymałość przy bardzo małej średnicy. Rdzeń nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, spirala rdzenia nie rozwarstwia się dzięki czemu włoski nie wypadają i szczoteczka nie 'łysieje'.

Szczoteczki międzyzębowe CURAPROX CPS Prime czyszczą przestrzenie międzyzębowe od 0,7 mm do 2,5 mm szerokości, stanowią doskonałe uzupełnienie klasycznych i jednopęczkowych szczoteczek do zębów.

Zastosowanie

Do higieny przestrzeni międzyzębowych.

Stosowanie

Wprowadzić szczoteczkę międzyzębową CPS pod kątem do przestrzeni międzyzębowej: koniec szczoteczki ustawić pod kątem do osi zęba i ostrożnie wsunąć, aż do punktu środkowego zębów.

Przesunąć uchwyt tak, aby szczoteczka była prostopadle do osi zęba. Nie należy używać zbyt dużej siły! Nieprawidłowe użycie może prowadzić do uszkodzenia dziąsła.

Wystarczy jeden ruch "tam i z powrotem", by usunąć płytkę nazębną, resztki pokarmu i wszelkie osady.

Uwagi

- Wyjątkowo delikatne włókna z "efektem parasola"
- Opatentowany rdzeń dociera do najmniejszych przestrzeni międzyzębowych
- Długa żywotność produktu
- System wymiennych uchwytów